

Bona FlexiSand

Parketiammattilaisille kehitetty lautashiomakone vahvalla kaksinopeuksisella moottorilla. Ergonomisilla hallintalaitteilla varustettu kone soveltuu puulattioiden hiontaan, välihiontaan, öljyämiseen sekä kiillotus- ja puhdistustöihin.

- Vahva runko integroidulla pölykanavalla
- Vahva 2-nopeuksinen moottori
- Taitettava ohjaustanko – mahtuu pieneen tilaan
- Suuret kuljetusta helpottavat pyörät
- Käyttäjän pituuden mukaan säädettävä ohjaustanko
- Ergonomiset kantokahvat
- DCS-valmius
- Tuntimittari
- Virran ulosotto

Tekniset tiedot

Teho:	1100W 230V
Kierrosluvu:	163 / 290 rpm
Paino:	45 kg (40 kg ilman lisäpainoa)
Laikan halkaisija:	407 mm / 16"
Toimitussisältö:	
Bona FlexiSand	ASO310000
Hengityssuojain/korvatulpat	ASO991232
Avain	ASO990819
Jatkojohto 10m	ASO904023
Pölyputki	ASO316600
Lisäpaino	ASO319901
Ohjekirja ja takuukirja	
Viivakoodi	
Pölykaulus	ASO312102
407 mm vetoalusta ja kumialusta	ASO312501

Käyttöohjeita

Käytettäessä konetta puun hiontaan, kiinnitä pölyputki ja pölykaulus ja soveltuva pölynimuri. Parhaan, pölyttömän tuloksen saat käyttämällä Bona DCS-imuria. Koneessa on kaksi nopeutta. I on hidas nopeus hiontaan ja öljyämiseen, II on nopea vaihde kiillotustöihin. Koneessa voidaan käyttää useita eri hiomatuotteita:

- **Bona Scrad** asennetaan nylonlaikan alle. Muista hiomapaperi"siipi".
- **Hiomaverkko** asennetaan seuraavasti: laita verkko lattialle ja sen päälle nylonlaikka. Asenna vetoalusta koneeseen ja keskitä kone laikan päälle.
- **Hiomapaperi** kiinnitetään vetoalustaan asennetun kumialustan päälle. Kiinnitä paperi keskiöpultilla.
- **Puhdistus.** Valitse soveltuvan karkeuksinen nylonlaikka.
- **Öljyminen.** Muista noudattaa öljyn valmistajan ohjeita. Levitä öljy I-nopeudella, käytä korkeampaa nopeutta kiillotuksessa. **Varoitus!** Tietyt öljyt ovat itsesytyviä. Laita käytetyt kankaat ym. veteen tai suljettuun metallisastiaan.

Vinkkejä

Kokemattoman käyttäjän kannattaa harjoitella valkoisella laikalla, tasaisella alustalla ja hitaalla asetuksella. Karkeampi laikka ja suurempi nopeus vaikeuttavat koneen hallintaa huomattavasti. Muista säätää ohjaustanko mahdollisimman alas, se helpottaa käsittelyä.

Muista aina puhdistaa koneen alusta öljyämistöiden jälkeen. Öljyinen lika saattaa pilata seuraavan kohteen lakka- tai öljypinnan.

Huolehdi, että johto on aina puhdas ja vahingoittumaton. Suosittelemme käyttämään vikavirtasuojakytkintä. Huomaa, että koneen ohjaustangon alapäässä on mikrokytkin, joka estää koneen käynnistymisen tangon ollessa yläasennossa.

